C3106B(V・B・J 電纜線)

結線圖

CN1		
配置No.	配置No.	配置No.
12S-3 (2芯)	20-29 (17芯)	28-12 (26芯)
14S-2 (4芯)	22-14 (19芯)	
14S-6 (6芯)	24-28 (24芯)	
16S-1 (7芯)		
16-10 (3芯)		
18-10 (4芯)		
18-11 (5芯)		
20-4 (4芯)		
22-23 (8芯)		
18-1 (10芯)		
20-27 (14芯)		

連接器數		
2～14	17～24	26
A	A	A
B	B	B
C	C	C
D	D	D
E	E	E
F	F	F
G	G	G
H	H	H
I	J	J
J	K	K
K	L	L
L	M	M
M	N	N
N	P	P
	Q	R
	R	S
	S	T
	T	U
	U	V
	V	W
	W	X
	X	Y
	Y	Z
	Z	a
		b
		d

VCT　　STOTCE

V電纜線				B電纜線		J電纜線	
例) 5芯以上腳針No.B 白-2 				例) 腳針No.C  ＊最終腳針No.為Y/G (僅2芯為黑1、黑2)		例) 腳針No.13 	
4芯以下時		5芯以上時		2～8芯		絕緣色	線顏色
絕緣色	印字	絕緣色	印字	絕緣色	印字		
黑	—	黑	—	黑	1	黑	—
白	—	白	—	黑	2	白	—
紅	—	紅	—	黑	3	紅	—
綠	—	綠	—	黑	4	綠	—
		黃	—	黑	5	黃	—
		褐	—	黑	6	褐	—
		藍	—	黑	7	藍	—
		灰	—	Y/G	—	灰	—
		橘	—			橘	—
		淺綠	—			粉紅	—
		粉紅	—			天藍	—
		淺藍	—			紫	—
		白	黑			白	黑
		紅	黑			白	紅
		綠	黑			白	綠
		黃	黑			白	藍
		褐	黑			黑	白
		藍	黑			黑	紅
		灰	黑			黑	綠
		橘	黑			黑	藍
		淺綠	黑			紅	白
		粉紅	黑			紅	黑
		淺藍	黑			紅	綠
		黑	紅			紅	藍
		白	紅			綠	白
		綠	紅			綠	黑
						綠	紅
						綠	藍
						黃	白
						黑	黑
						黃	紅
						黃	綠
						黃	藍
						褐	白
						褐	黑
						褐	紅
						褐	綠

＊屏蔽為平型(未連接)

PRC0312

結線圖

CN1 腳針No.	線芯識別			CN2 腳針No.
	A、D電纜線共用	E電纜線		
	例) 腳針No.4 綠	例) 腳針No.3 黑・3  ＊最終腳針No.為Y/G (僅2芯為黑1、黑2)		
腳針No.	絕緣色	絕緣色	編號	腳針No.
A	黑	黑	1	A
B	白	黑	2	B
C	紅	黑	3	C
D	綠	黑	4	D
E	黃	黑	5	E
F	褐	黑	6	F
G	藍	黑	Y/G	G

PRC0332

結線圖

CN1 腳針No.	線芯識別			CN2 腳針No.
	A、D電纜線共用	E電纜線		
	例) 腳針No.4 綠	例) 腳針No.3 黑・3  ＊最終腳針No.為Y/G (僅2芯為黑1、黑2)		
腳針No.	絕緣色	絕緣色	編號	腳針No.
A	黑	黑	1	A
B	白	黑	2	B
C	紅	黑	3	C
D	綠	黑	4	D
E	黃	黑	5	E
F	褐	黑	6	F
G	藍	黑	Y/G	G