C3106B(F電纜線)

NA6UCRSB

使用F電纜線時

例）腳針No.C



＊最終腳針No.為Y/G(僅2芯為黑1,黑2)

2～14芯		17～24芯		26芯	
絕緣色	印字	絕緣色	印字	絕緣色	印字
黑	1	黑	1	黑	1
黑	2	黑	2	黑	2
黑	3	黑	3	黑	3
黑	4	黑	4	黑	4
黑	5	黑	5	黑	5
黑	6	黑	6	黑	6
黑	7	黑	7	黑	7
黑	8	黑	8	黑	8
黑	9	黑	9	黑	9
黑	10	黑	10	黑	10
黑	11	黑	11	黑	11
黑	12	黑	12	黑	12
黑	13	黑	13	黑	13
Y/G	無	黑	14	黑	14
		黑	15	黑	15
		黑	16	黑	16
		黑	17	黑	17
		黑	18	黑	18
		黑	19	黑	19
		黑	20	黑	20
		黑	21	黑	21
		黑	22	黑	22
		黑	23	黑	23
		Y/G	無	黑	24
				黑	25
				Y/G	無
屏蔽					

＊屏蔽為平型(未連接)

CN2			
配置No.	配置No.	配置No.	配置No.
12S-3 (2芯)	20-29 (17芯)	28-12 (26芯)	28-21 (37芯)
14S-2 (4芯)	22-14 (19芯)		
14S-6 (6芯)	24-28 (24芯)		
16S-1 (7芯)			
16-10 (3芯)			
18-10 (4芯)			
18-11 (5芯)			
20-4 (4芯)			
22-23 (8芯)			
18-1 (10芯)			
20-27 (14芯)			

連接器數			
2～14	17～24	26	37
A	A	A	A
B	B	B	B
C	C	C	C
D	D	D	D
E	E	E	E
F	F	F	F
G	G	G	G
H	H	H	H
I	J	J	J
J	K	K	K
K	L	L	L
L	M	M	M
M	N	N	N
N	P	P	P
	Q	R	R
	R	S	S
	S	T	T
	T	U	U
	U	V	V
	V	W	W
	W	X	X
	X	Y	Z
	Y	Z	a
	Z	a	b
		b	c
		d	d
			e
			f
			g
			h
			j
			k
			m
			n
			p
			r
			s

CNCS

結線圖

CN1 腳針No.	線芯識別 A・VV電纜線	線芯識別 C電纜線	CN2 腳針No.
	例) 腳針No.2 白	例) 腳針No.2 白	
腳針No.	絕緣色	絕緣色	腳針No.
1	黑	黑	1
2	白	白	2
3	紅	紅	3
4	綠	綠	4

MDH/TWMDH/RMDH

CN1 腳針No.	A電纜線	B電纜線	C電纜線	D電纜線	CN2 腳針No.
1	黑	黑	褐	紅	1
2	白	白	紅	白	2
3	紅	紅	橘	黑	3
4	綠	黃	黃	綠	4
5	黃	紫	綠	黃	5
6	褐	藍	藍	藍	6
7	藍	褐	–	褐	7
8	橘	綠	–	灰	8
外罩	屏蔽	屏蔽	屏蔽	無	外罩